

## パワーフレーム点検表

作業所名

点検日時

天 候

※使用前に必ず行い、異常がある場合は使用しないで下さい！！

点 検 者

|           |                                                                                                                                                           |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| バッテリー残量確認 | ： テストボタン(赤ボタン)を押してゲージ数値を確認する。<br>20%以下を指すようなら、バッテリーを充電して下さい。                                                                                              |  |
| 吸盤面の状態確認  | ： 破損・亀裂等がないことを、確認する。<br>破損が有る場合、直ちに交換。<br>※汚れがある場合薄めた中性洗剤又は、アルコールで吸盤面を<br>クリーニングして下さい。                                                                    |  |
| バキュームテスト  | ： 吸盤面とガラス面をきれいに清掃しフレームサイズに合うガラスを<br>パワーフレームにセットする。スイッチを引き約10秒後吸引完了<br>ランプが消灯することを確認し、バキュームゲージが安全域<br>(16以上)で止まることを確認する。<br>この時、バッテリーゲージが点灯し、針が振れることを確認する。 |  |
| スイッチレバー   | ： レバーの戻り防止ストッパーが確実に入ることを確認する。                                                                                                                             |  |
| 再吸引テスト    | ： ガラスを吸着させ、バキュームゲージがグリーンゾーン範囲内で止まる<br>事を確認し、パットを指でゆっくりめくり意図的にエア漏れを起こして<br>ポンプの再吸引を確認して下さい。                                                                |  |
| 吸着状態確認    | ： バキュームテスト時に、約10分以上経っても再始動しないことを確認。<br>再始動する場合、吸盤面及びガラスを再度クリーニングして、エアー<br>ホース・ジョイント部が外れていないかチェックし再テストして下さい。                                               |  |
| 解除作業      | ： スwitchレバーを解除し、直ちに吸引完了ランプが消灯すること<br>を確認する。                                                                                                               |  |
| 備 考       |                                                                                                                                                           |  |

## パワーフレーム定期点検項目

|       |                |            |        |            |
|-------|----------------|------------|--------|------------|
| 機種    |                | シリアルNo.    |        |            |
| 日時    | 年 月 日          | 点検者        |        |            |
|       | 点検項目           | 内容         | 確認チェック | 異常があればその内容 |
| 1     | 真空ユニット部        | 真空維持しているか  |        |            |
| 2     | パット状態          | キズ・ヒビ割れは無い |        |            |
| 3     | バッテリー          | 充電しているか    |        |            |
| 4     | エアーホース         | 変形・ヒビ割れは無い |        |            |
| 5     | バッテリーコード       | 変形・ヒビ割れは無い |        |            |
| 6     | エアーフィルター       | 汚れていないか    |        |            |
| 7     | チルトレバー         | スムーズに可動するか |        |            |
| 8     | チルトストッパー       | スムーズに可動するか |        |            |
| 9     | ローテーションレバー     | スムーズに可動するか |        |            |
| 10    | バッテリーメーター      | 点灯・可動しているか |        |            |
| 11    | バッテリーチェックボタン   | 通電しているか    |        |            |
| 12    | スイッチレバー 作動・ロック | 作動・ロックは良好か |        |            |
| 13    | エアーメーター        | 作動は良好か     |        |            |
| 14    | 作動ランプ(赤)       | 点灯・通電しているか |        |            |
| 15    | 真空ポンプ          | 作動は良好か     |        |            |
| その他事項 |                |            |        |            |
|       |                |            |        |            |
|       |                |            |        |            |
|       |                |            |        |            |
|       |                |            |        |            |

※月に一度、点検チェックを行って下さい。

※異常が見られた際には、使用せず内容を杉村商事様までお知らせ下さい。

杉村商事様  
大阪市西区立売堀2-5-18

TEL 06-6532-0720  
FAX 06-6532-7337